


**ALFA 156**

	<p><b>Указание:</b>          Если адаптация проводится непосредственно с помощью адаптерного провода OBD, то можно проверить только системы, выходящие на вывод 7 диагностического разъема. Это, как правило, система управления двигателем, иногда могут быть найдены и другие системы.          Для всех систем, которые выходят НЕ на вывод 7 диагностического разъема адаптация должна проводиться с помощью адаптерного блока OBD и универсального адаптерного провода.</p>
--	--

Система / блок управления	Bus+	Bus-	UNI2	UNI1	K	L	-	+
--	син/зел	син/желт	син/бел	синий	зеленый	желтый	черный	красный
Управление мотором	--	--			7		4/5	16
ABS; ABS/ASR	--	--			1		4/5	16
Подушка безопасн.	--	--			3		4/5	16
Система противоугонн.	--	--			11		4/5	16

сигнализации								
Блокировка движения	--	--			8		4/5	16
Отоплен./Кондицион.	--	--			9		4/5	16